



1 ALTERNATORE	ALTERNATOR
2 ALTERNATORE RICARICA BATTERIA	BATTERY CHARGER ALTERNATOR
3 CONTATORE	HOUR COUNTER
4 ELETTROMAGNETE STOP	STOP ELECTROMAGNET
5 MAGNETOTERMICO 4POLI	4-POLE MAGNETOTHERMAL SWITCH
6 MODULO PROTEZIONE MOTORE	ENGINE PROTECTION MODULE
7 MOTORINO DI AVVIAMENTO	STARTER MOTOR
8 PRESSOSTATO OLIO	OIL PRESSURE SWITCH
9 REGOLATORE ELETTRONICO DI TENSIONE	ELECTRONIC VOLTAGE REGULATOR
10 ROTORE	ROTOR
11 STATORE	STATOR
12 TERMICO	THERMAL SWITCH
13 TERMICO	THERMAL SWITCH
14 STRUMENTO INDICATORE TEMPERATURA	TEMPERATURE GAUGE INSTRUMENT
15 STRUMENTO INDICATORE PRESSIONE OLIO	OIL PRESSURE GAUGE INSTRUMENT
16 POMPA COMBUSTIBILE	FUEL PUMP
17 COLLEGAMENTO DI TERRA	GROUND CONNECTION
18 UNITA TIMER	TIMER UNIT
19 RELE'	RELAY
20 RELE'	RELAY
21 INTERRUITTORE 0/1	0/1 SWITCH
22 CONNETTORE 15P	15 POLES CONNECTOR
23 TERMOSTATO MOTORE	ENGINE THERMOSTAT
24 TERMOSTATO MOTORE	ENGINE THERMOSTAT
25 BATTERIA	BATTERY
26 PULSANTE START-STOP	START-STOP BUTTON
27 PULSANTE START-STOP	START-STOP BUTTON
28 PULSANTE START-STOP	START-STOP BUTTON
29 TERMOSTATO ALTERNATORE	ALTERNATOR THERMOSTAT
30 SENSORE TEMPERATURA	TEMPERATURE SENSOR
31 SENSORE PRESSIONE OLIO	OIL PRESSURE SENSOR
32 CONNETTORE 6P	6 POLES CONNECTOR
33 CONNETTORE 6P	6 POLES CONNECTOR
34 CONNETTORE 6P	6 POLES CONNECTOR
35 CONNETTORE 6P	6 POLES CONNECTOR
36 CONNETTORE 6P	6 POLES CONNECTOR
37 CONNETTORE 6P	6 POLES CONNECTOR
38 CONNETTORE 6P	6 POLES CONNECTOR
39 CONNETTORE 6P	6 POLES CONNECTOR
40 CONNETTORE 6P	6 POLES CONNECTOR
41 CONNETTORE 6P	6 POLES CONNECTOR
42 CONNETTORE 6P	6 POLES CONNECTOR
43 CONNETTORE 6P	6 POLES CONNECTOR
44 CONNETTORE 6P	6 POLES CONNECTOR
45 CONNETTORE 6P	6 POLES CONNECTOR
46 CONNETTORE 6P	6 POLES CONNECTOR
47 CONNETTORE 6P	6 POLES CONNECTOR
48 CONNETTORE 6P	6 POLES CONNECTOR
49 CONNETTORE 6P	6 POLES CONNECTOR
50 CONNETTORE 6P	6 POLES CONNECTOR
51 CONNETTORE 6P	6 POLES CONNECTOR
52 CONNETTORE 6P	6 POLES CONNECTOR
53 CONNETTORE 6P	6 POLES CONNECTOR
54 CONNETTORE 6P	6 POLES CONNECTOR
55 CONNETTORE 6P	6 POLES CONNECTOR
56 CONNETTORE 6P	6 POLES CONNECTOR
57 CONNETTORE 6P	6 POLES CONNECTOR
58 CONNETTORE 6P	6 POLES CONNECTOR
59 CONNETTORE 6P	6 POLES CONNECTOR
60 CONNETTORE 6P	6 POLES CONNECTOR

MACCHINA MARINER 3000 VS 150.400\* K LP  
 TRATTAMENTO SUPERFICIALE  
 TRATTAMENTO TEMPO  
 Modifiche  
 Num. Mod. Descrizione Modifica  
 Data Firma Approvato

**mase**  
**GENERATORS**  
 Mase Generators S.p.A.  
 47023 Cesena (FC) - Italy - Via Tortona, 345  
 Tel. +39 0547 354311 - Fax. +39 0547 317555  
 Email: info@masegenerators.com  
 La ditta tutela i propri diritti sui disegni a termini di legge.

SCH.EL.LIB.MAR 30VS 150.400\* IP  
 DATA 20.06.2011  
 FIRMA Ugojini O.  
 DISSEGNO Ugojini O.  
 APPROVATO  
 VERIF. NORME ISO 9001  
 QUOTE NON TOLLERANZE  
 UNI ISO 2768 (M K)  
 FORN + ALBERI - F.S.  
 CODICE 48409  
 COD.ORE --  
 22.90.056 / 00